

# רשימת לחץ אוויר בצמיגים לרכבי מיצובישי Mitsubishi:

דגם רכב	לחץ אוויר PSI בצמיגים קדמיים	לחץ אוויר PSI בצמיגים אחוריים	ספר לחץ אוויר להורדה
ASX	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
GT3000	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
I-MIEV	29	29	ספר לחץ אוויר להורדה
אאוטלנדר	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
אטראז'	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
אקליפס	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
אקליפס קרוס	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
גאלאנט	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
גרנדיס	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
כריזמה	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
לנסר	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
לנסר אייולושן	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
לנסר הדור החדש	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
לנסר ספורטבק	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
לנסר קלאסיק	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
סופר לנסר	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
סיגמא	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
ספייס וואגן	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
ספייס סטאר	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
ספייס ראנר	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
פג'רו ספורט	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
פג'רו ארוך	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה
פג'רו קצר	32	32	ספר לחץ אוויר להורדה

צ'מפ	32	ספר לחץ אוויר להורדה
קולט	32	ספר לחץ אוויר להורדה
L200	32	ספר לחץ אוויר להורדה
L300	32	ספר לחץ אוויר להורדה
L400	32	ספר לחץ אוויר להורדה
בופאלו	32	ספר לחץ אוויר להורדה
טרייטון	32	ספר לחץ אוויר להורדה
מגנום	32	ספר לחץ אוויר להורדה
ספייס גיר	32	ספר לחץ אוויר להורדה
קאנטר	32	ספר לחץ אוויר להורדה

## טבלת לחץ אוויר מיצובישי

### הלוואות MAX - בהחזר שנוח

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לאישור <

מיד

מקס | MAX

כדי שתוכלו לשמור על בטיחותכם ובטיחות יקיריכם ולוודא שלחץ האוויר שלכם תקין יש לגשת לתחנת הדלק בה אתם מתדלקים ולחבר לכל צמיג את פיית צינור הניפוח. לאחר החיבור תראו על המסך של המשאבה את הלחץ האוויר בצמיג שחיברתם וכך תוכלו לדעת עם הלחץ תקין. טרם חיבור הפיה לצמיג, יש לאזן את המד במשאבה עם המספר של לחץ האוויר הנדרש בצמיג, כך אם הלחץ בצמיג אינו מאוזן על המספר הרצוי המשאבה מיד מתחילה לנפח עד לאיזון במספר הנדרש..

### לחץ בצמיגי מיצובישי

לחץ האוויר הנדרש בגלגלי מכוניתכם מופיע בספר הרכב שלכם ולרוב גם בדופן הפנימית של הקורה שבין דלתות הרכב בצד הנהג (יש לפתוח את הדלת כדי לראות).