

מדריך למשתמש: מחשב דרך רב-תכליתי P6

תודה שרכשת את המוצר שלנו. מכשיר זה קורא את נתוני הנהיגה של הרכב דרך ממשק ה-OBD2 של מחשב הרכב, כגון מהירות, סל"ד (RPM), צריכת דלק, טמפרטורת מים ומתח. המטרה היא להשאיר את עיני הנהג על הכביש תמיד כדי למנוע את הסכנה שבהורדת הראש לקריאת לוח המחווניים. המוצר אינו משכתב נתונים ב-ECU מחשב הרכב.

הערות חשובות

- מתח עבודה במצב OBD2: 11V~18VDC.
- מתח גבוה: כאשר המתח גבוה מ-24V, יש להשתמש בכבל USB עבור מצב GPS.
- מערכת כפולה: דגם P6 כולל מערכת כפולה של OBD+GPS. לאחר ההפעלה, ניתן לבחור שפה ומערכת באופן חופשי.

פונקציות הלחצנים

1. לחצן "<" משמש להחלפת שפה ומערכת בשימוש ראשון, החלפת תצוגה במצב רגיל, או הפחתת ערכים בתפריט ההגדרות.
2. לחצן * "OK" לחיצה קצרה: בחירת פונקציה או החלפת מסך תצוגה.
 - לחיצה ארוכה (2 שניות): כניסה להגדרות, שמירה ויציאה.
3. לחצן ">" משמש להחלפת שפה ומערכת בשימוש ראשון, החלפת תצוגה במצב רגיל, או הגדלת ערכים בתפריט ההגדרות.

קיצורי פונקציות תצוגה (חלקי)

פירוש	קיצור	פירוש	קיצור
סל"ד מנוע	RPM	טמפרטורת מי מנוע	ECT
צריכת דלק	FUE	מתח	VLT
מרחק נסיעה	DIS	זמן מערכת	TIM
טמפרטורת שמן	OIT	לחץ יניקה	MAP
מספר לוויינים	GPS	גובה פני הים	ASL

מצב הגדרות

כדי לשנות הגדרות, לחץ לחיצה ארוכה על 'OK' למשך 2 שניות. השתמש ב'>' כדי לעבור בין האופציות וב 'OK' כדי להיכנס לערך הפרמטר. לאחר הכיוון, לחץ שוב 'OK' לאישור וחזרה, או לחיצה ארוכה על 'OK' לשמירה ויציאה.

הגדרות נפוצות:

- **Language set:** בחירת שפה (סינית/אנגלית).
- **Speed Alarm:** התראת מהירות מופרזת (ברירת מחדל מעל 150 קמ"ש).
- **Coolant alarm:** התראת טמפרטורת נוזל קירור (מעל 120 מעלות צלזיוס).
- **Speed Adjust:** כיוון דיוק המהירות במידה ויש פער מלוח המחווניים.
- **Brightness:** מצב אוטומטי או רמות בהירות 1-8.
- **Factory Set:** שחזור הגדרות יצרן.

פתרון תקלות נפוצות

- **אין תצוגה או כוח:** בדוק אם כבל ה OBD-מחובר היטב או נסה ברכב אחר.
- **המכשיר נכבה אחרי 30 שניות:** מצב OBD2 מתאים לרכבים משנת 2008 ומעלה. אם הרכב ישן יותר, עבור למצב GPS באמצעות כבל USB.
- **מהירות לא מדויקת:** בדוק את יחידות המידה (קמ"ש/מייל) או בצע כיוון דרך "Speed Adjust".
- **המכשיר לא נכבה אוטומטית:** היכנס להגדרות "Sleep Voltage" וכוון את המתח ל- V. 13.2 או V. 13.6
- **תקלות ב-GPS:** אם אין מהירות, וודא שהמכשיר קלט לפחות 5 לוויינים ה-GPS-יפסיק להבהב. (במידת הצורך, העבר את הרכב לשטח פתוח.
הערה: מומלץ לנתק את המכשיר אם הרכב אינו בשימוש יותר משבוע.