









מזרק הנעת בוקר 1	P0213
מזרק הנעת בוקר 2	P0214
סולנואיד דימום מנוע	P0215
מעגל בקרת תזמון הזרקה/מזרק	P0216
מצב של טמפרטורת יתר של נזול קירור	P0217
מצב של טמפרטורת יתר של שמן ממסרה	P0218
מצב של מהירות יתר למנוע, סל ד יתר	P0219
ליקוי מעגל מפסק B / חיישן מיקום דושת גז או חיישן מצערת	P0220
ליקוי מעגל מפסק B / חיישן מיקום דושת גז או חיישן מצערת, טווח ביצועים	P0221
ליקוי מעגל מפסק B / חיישן מיקום דושת גז או חיישן מצערת, אות נמוך	P0222
ליקוי מעגל מפסק B / חיישן מיקום דושת גז או חיישן מצערת, אות גבוה	P0223
ליקוי מעגל מפסק B / חיישן מיקום דושת גז או חיישן מצערת, אות לא רציף	P0224
ליקוי מעגל מפסק C / חיישן מיקום דושת גז או חיישן מצערת	P0225
ליקוי מעגל מפסק C / חיישן מיקום דושת גז או חיישן מצערת, טווח ביצועים	P0226
ליקוי מעגל מפסק C / חיישן מיקום דושת גז או חיישן מצערת, אות נמוך	P0227
ליקוי מעגל מפסק C / חיישן מיקום דושת גז או חיישן מצערת, אות גבוה	P0228
ליקוי מעגל מפסק C / חיישן מיקום דושת גז או חיישן מצערת, אות לא רציף	P0229
ליקוי במעגל משאבת דלק, מעגל ראשי	P0230
במעגל משאבת דלק, מעגל משני, אות נמוך	P0231
במעגל משאבת דלק, מעגל משני, אות גבוה	P0232
במעגל משאבת דלק, מעגל משני, אות לא רציף	P0233
גדוש יתר של הטורבו או סופר צ' / ר'ג	P0234
ליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ', ר'רצ חיישן A	P0235
ליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ', ר'רצ חיישן A, טווח ביצועים	P0236
ליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ', ר'רצ חיישן A, אות נמוך	P0237
ליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ', ר'רצ חיישן A, אות גבוה	P0238
ליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ', ר'רצ חיישן B	P0239
ליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ', ר'רצ חיישן B, טווח ביצועים	P0240
ליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ', ר'רצ חיישן B, אות נמוך	P0241
ליקוי מעגל חיישן לחץ טורבו או חיישן סופר צ', ר'רצ חיישן B, אות גבוה	P0242
סולנואיד שסתום יסות לחץ טורבו או סופר צ', ר'ג סולנואיד A	P0243
סולנואיד שסתום יסות לחץ טורבו או סופר צ', ר'ג סולנואיד A, טווח ביצועים	P0244
סולנואיד שסתום יסות לחץ טורבו או סופר צ', ר'ג סולנואיד A, אות נמוך	P0245
סולנואיד שסתום יסות לחץ טורבו או סופר צ', ר'ג סולנואיד A, אות גבוה	P0246
סולנואיד שסתום יסות לחץ טורבו או סופר צ', ר'ג סולנואיד B	P0247
סולנואיד שסתום יסות לחץ טורבו או סופר צ', ר'ג סולנואיד B, טווח ביצועים	P0248
סולנואיד שסתום יסות לחץ טורבו או סופר צ', ר'ג סולנואיד B, אות נמוך	P0249
סולנואיד שסתום יסות לחץ טורבו או סופר צ', ר'ג סולנואיד B, אות גבוה	P0250
משאבת הזרקה, בקרת כמות- מעגל A ( מזרק/רוטור/פיקה)	P0251
משאבת הזרקה, בקרת כמות- מעגל A ( מזרק/רוטור/פיקה) טווח ביצועים	P0252
משאבת הזרקה, בקרת כמות- מעגל A ( מזרק/רוטור/פיקה) אות נמוך	P0253
משאבת הזרקה, בקרת כמות- מעגל A ( מזרק/רוטור/פיקה) אות גבוה	P0254
משאבת הזרקה, בקרת כמות- מעגל A ( מזרק/רוטור/פיקה) אות לא רציף	P0255
משאבת הזרקה, בקרת כמות- מעגל B ( מזרק/רוטור/פיקה)	P0256
משאבת הזרקה, בקרת כמות- מעגל B ( מזרק/רוטור/פיקה) טווח ביצועים	P0257
משאבת הזרקה, בקרת כמות- מעגל B ( מזרק/רוטור/פיקה) אות נמוך	P0258
משאבת הזרקה, בקרת כמות- מעגל B ( מזרק/רוטור/פיקה) אות גבוה	P0259
משאבת הזרקה, בקרת כמות- מעגל B ( מזרק/רוטור/פיקה) אות לא רציף	P0260
צילינדר 1, מעגל מזרק, אות נמוך	P0261
צילינדר 1, מעגל מזרק, אות גבוה	P0262
צילינדר 1 תרומה חלשה לעבודת מנוע לעומת שאר צילינדרים	P0263
צילינדר 2, מעגל מזרק, אות נמוך	P0264
צילינדר 2, מעגל מזרק, אות גבוה	P0265











מערכת הזרקת איור משנית - זרימה לא מספקת (צד 1)	נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויר	P0491
מערכת הזרקת איור משנית - זרימה לא מספקת(צד 2)	נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויר	P0492
מהירות יתר במאוורר מנוע	נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויר	P0493
מהירות נמוכה במאוורר מנוע	נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויר	P0494
מהירות מאוורר גבוהה	נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויר	P0495
מערכת EVAP ניקוז-זרימה גבוהה	נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויר	P0496
מערכת EVAP ניקוז-זרימה נמוכה	נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויר	P0497
מערכת EVAP - בקרת שסתום אוורור - מעגל נמוך	נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויר	P0498
מערכת EVAP - בקרת שסתום אוורור - מעגל גבוה	נמצאה תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויר	P0499
חיישן מהירות רכב	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0500
חיישן מהירות רכב טווח ביצועים	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0501
חיישן מהירות רכב מעגל כניסה אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0502
חיישן מהירות רכב את כניסה - בלתי צפוי/ גבוה -לסירוגין	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0503
ליקוי בתאום בין מתג אור בלם 1 למתג 2	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0504
מערכת בקרת סל"ד סרק	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0505
מערכת שסתום בקרת סרק - סל ד נמוך מהמצופה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0506
מערכת שסתום בקרת סרק - סל ד גבוה מהמצופה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0507
מערכת שסתום בקרת סרק - אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0508
מערכת שסתום בקרת סרק - אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0509
מתג מיקום מצערת סגור	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0510
מעגל בקרה שסתום בקרת סרק	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0511
מעגל בקשת התנעה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0512
מפתח אימוביליזר לא נכון (ממתין לאישור אימוביליזר)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0513
מעגל חיישן טמפ' מצבר	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0515
מעגל חיישן טמפ' מצבר - אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0516
מעגל חיישן טמפ' מצבר-אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0517
מעגל שסתום בקרת סרק - תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0518
מעגל שסתום בקרת סרק - תקלת ביצועים	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0519
מעגל מתג/חיישן לחץ שמן מנוע	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0520
מעגל מתג/חיישן לחץ שמן מנוע טווח ביצועים	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0521
מעגל מתג/חיישן לחץ שמן מנוע - אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0522
מעגל מתג/חיישן לחץ שמן מנוע - אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0523
לחץ שמן מנוע נמוך מדי	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0524
מעגל בקרת מפעיל בקרת שיוט-טווח ביצועים	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0525
מעגל חיישן מהירות מאוורר מנוע	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0526
מעגל חיישן מהירות מאוורר מנוע- טווח ביצועים	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0527
מעגל חיישן מהירות מאוורר מנוע- אות חסר	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0528
מעגל חיישן מהירות מאוורר מנוע -תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0529
מעגל חיישן לחץ קרר - מיוזג אויר - מעגל חיישן 1	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0530
מעגל חיישן לחץ קרר - מיוזג אויר- טווח ביצועים(מעגל חיישן 1)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0531
מעגל חיישן לחץ קרר מיוזג אויר - אות כניסה נמוכה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0532
מעגל חיישן לחץ קרר מיוזג אויר - אות כניסה גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0533
איבוד קרר - מערכת מיוזג אויר	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0534
תקלה במעגל חיישן טמפרטורת מאדה (מיוזג אויר)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0535
תקלה במעגל חיישן טמפרטורת מאדה (מיוזג אויר) טווח ביצועים	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0536
תקלה במעגל חיישן טמפרטורת מאדה (מיוזג אויר) אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0537
תקלה במעגל חיישן טמפרטורת מאדה (מיוזג אויר) אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0538
תקלה במעגל חיישן טמפרטורת מאדה (מיוזג אויר) תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0539
תקלה במעגל מחמם אויר יניקה (צד 1)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0540
תקלה במעגל מחמם אויר יניקה (צד 1) אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0541
תקלה במעגל מחמם אויר יניקה (צד 1) אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0542
תקלה במעגל חיישן טמפרטורת גזי פליטה (צד 1)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0544
מעגל חיישן טמפרטורת גזי פליטה אות נמוך (צד 1)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0545

מעגל חיישן טמפרטורת גזי פליטה אות גבוה (צד 1)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0546
מעגל חיישן טמפרטורת גזי פליטה (צד 2)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0547
מעגל חיישן טמפרטורת גזי פליטה מתח נמוך (צד 2)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0548
מעגל חיישן טמפרטורת גזי פליטה מתח גבוה (צד 2)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0549
מעגל חיישן לחץ הגה כח	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0550
מעגל חיישן לחץ הגה כח טווח ביצועים	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0551
מעגל חיישן לחץ הגה כח אות נמוכה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0552
מעגל חיישן לחץ הגה כח אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0553
מעגל חיישן לחץ הגה כח תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0554
מעגל חיישן לחץ מגבר בלם - תקלה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0555
מעגל חיישן לחץ מגבר בלם- טווח ביצועים	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0556
מעגל חיישן לחץ מגבר בלם- אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0557
מעגל חיישן לחץ מגבר בלם- אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0558
מעגל חיישן לחץ מגבר בלם- תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0559
מתח מערכת	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0560
מתח מערכת לא יציב	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0561
מתח מערכת נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0562
מתח מערכת גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0563
מעגל אות כניסה מתג בקרת שיוט	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0564
מעגל מתג בקרת שיוט (מתג On)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0565
מעגל מתג בקרת שיוט (מתג off)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0566
מעגל מתג בקרת שיוט (מתג resume)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0567
מעגל מתג בקרת שיוט (מתג set)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0568
מעגל מתג בקרת שיוט (מתג Coast)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0569
מעגל מתג בקרת שיוט (מתג accelerate)	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0570
מעגל מתג אור בלם -מתג "A"	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0571
מעגל מתג אור בלם -מתג "A" אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0572
מעגל מתג אור בלם -מתג "A" אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0573
מערכת בקרת שיוט – מהירות הרכב גבוהה מדי	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0574
בקרת שיוט - מעגל כניסה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0575
בקרת שיוט מעגל כניסה -אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0576
בקרת שיוט מעגל כניסה -אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0577
בקרת שיוט מתג רב תפקודי –מעגל תקוע	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0578
בקרת שיוט מתג רב תפקודי –טווח ביצועים	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0579
בקרת שיוט מתג רב תפקודי –אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0580
בקרת שיוט מתג רב תפקודי –אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0581
נתק/קצר במעגל בקרת וואקום בקרת שיוט	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0582
מעגל בקרת וואקום בקרת שיוט- אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0583
מעגל בקרת וואקום בקרת שיוט- אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0584
בקרת שיוט מתג רב תפקודי בעיית תאום בין מתגים A / B	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0585
בקרת שיוט-בקרת שחרור ואקום –מעגל פתוח	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0586
בקרת שיוט-בקרת שחרור ואקום –אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0587
בקרת שיוט-בקרת שחרור ואקום –אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0588
בקרת שיוט מתג רב תפקודי -מעגל אות מתג B	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0589
בקרת שיוט מתג רב תפקודי - מעגל אות מתג B - מעגל תקוע	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0590
בקרת שיוט מתג רב תפקודי -מעגל אות מתג B - טווח ביצועים	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0591
בקרת שיוט מתג רב תפקודי - מעגל אות מתג B - אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0592
בקרת שיוט מתג רב תפקודי -מעגל אות מתג B - אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0593
בקרת שיוט-מעגל בקרת סרבו - מעגל פתוח	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0594
בקרת שיוט-מעגל בקרת סרבו - אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0595
בקרת שיוט-מעגל בקרת סרבו - אות גבוה	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0596
נתק במעגל בקרת חימום תרמוסטט	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0597
מעגל בקרת חימום תרמוסטט אות נמוך	נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0598

מעגל בקרת חימום תרמוסטט אות גבוה	P0599
ליקוי בתקשורת סריאלית (טורית)	P0600
תקלה פנימית בתוך מודול בקרה פנימית של מחשב מנוע – הזיכרון הראה כמה שגיאות	P0601
תקלה בתכנות יחידת בקרת ניהול מנוע	P0602
תקלה בשמירת זיכרון חי במודול בקרה פנימי של מחשב ניהול מנוע	P0603
ליקוי בבקרה הפנימית של המחשב (RAM) ליקוי במעגל זיכרון	P0604
ליקוי בבקרה הפנימית של המחשב (ROM) ליקוי במעגל זיכרון	P0605
ליקוי מעבד במחשב ECM/PCM	P0606
ליקוי ביצועים במחשב בקרת מנוע	P0607
מחשב ניהול מנוע - ליקוי ביציאת אות VSS יציאה A (אות מהירות נסיעה)	P0608
מחשב ניהול מנוע - ליקוי ביציאת אות VSS יציאה B (אות מהירות נסיעה)	P0609
ליקוי במחשב ניהול מנוע - באפשרויות רכב	P0610
ליקוי בביצועי מודול בקרת מזורקי דלק	P0611
ליקוי במודול בקרת מזורקי דלק-ליקוי בבקרת מומסר	P0612
ליקוי במעבד מחשב גיר	P0613
אין התאמה בין מחשב גיר למחשב מנוע	P0614
מעגל מומסר מתנע	P0615
מעגל מומסר מתנע אות נמוך	P0616
מעגל מומסר מתנע אות גבוה	P0617
מחשב בקרת דלק אלטרנטיבי (דו דלקי) תקלה במעגל KAM	P0618
מחשב בקרת דלק אלטרנטיבי (דו דלקי) תקלה במעגל RAM / ROM	P0619
מעגל בקרת גנראטור/אלטרנאטור	P0620
נורת אלטרנאטור (טעינה) מעגל בקרת טרמינל L	P0621
שדה אלטרנאטור (טעינה) מעגל בקרת טרמינל F	P0622
מעגל בקרת נורת אלטרנאטור	P0623
מעגל בקרת נורת מכסה דלק פתוח	P0624
שדה אלטרנאטור (טעינה) מעגל בקרת טרמינל F אות נמוך	P0625
שדה אלטרנאטור (טעינה) מעגל בקרת טרמינל F אות גבוה	P0626
מעגל משאבת דלק A - מעגל בקרה - נתק	P0627
מעגל משאבת דלק A - מעגל בקרה - אות נמוך	P0628
מעגל משאבת דלק A - מעגל בקרה - אות גבוה	P0629
מספר שילדה VIN לא מתוכנת או לא מתאים במחשב ECM/PCM	P0630
מספר שילדה VIN לא מתוכנת או לא מתאים במחשב TCM	P0631
קילומטרז' לא מתוכנת (אודומטר) במחשב מנוע ECM/PCM	P0632
מפתח אימוביליזר לא מתוכנת במחשב מנוע ECM/PCM	P0633
טמפרטורת עבודה גבוהה מידי ECM/PCM/TCM	P0634
מעגל בקרת הגה כח	P0635
מעגל בקרת הגה כח אות נמוך	P0636
מעגל בקרת הגה כח אות גבוה	P0637
מעגל בקרת מפעיל מצערת - טווח/ ביצועים (צד 1)	P0638
מעגל בקרת מפעיל מצערת - טווח/ ביצועים (צד 2)	P0639
מעגל בקרת חימום אוויר ייקה	P0640
נתק במעגל מתח יחוס לחיישנים מעגל A	P0641
אות נמוך במעגל מתח יחוס לחיישנים מעגל A	P0642
אות גבוה במעגל מתח יחוס לחיישנים מעגל A	P0643
תצוגת נהג (לוח שעונים) ליקוי מעגל תקשורת טורית	P0644
מעגל בקרת מומסר מצמד של מדחס מיזוג אוויר	P0645
מעגל בקרת מומסר מצמד של מדחס מיזוג אות נמוך	P0646
מעגל בקרת מומסר מצמד של מדחס מיזוג אות גבוה	P0647
מעגל בקרת נורת אימוביליזר	P0648
מעגל בקרת נורת בקרת מהירות	P0649
מעגל בקרת נורת תקלות MIL	P0650
נתק במעגל מתח יחוס לחיישנים מעגל B	P0651
נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0650
נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0601
נמצאה תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב	P0602
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0603
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0604
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0605
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0606
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0607
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0608
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0609
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0610
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0611
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0612
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0613
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0614
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0615
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0616
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0617
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0618
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0619
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0620
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0621
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0622
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0623
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0624
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0625
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0626
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0627
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0628
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0629
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0630
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0631
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0632
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0633
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0634
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0635
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0636
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0637
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0638
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0639
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0640
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0641
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0642
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0643
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0644
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0645
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0646
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0647
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0648
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0649
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0650
נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	P0651

P0652	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	אות נמוך במעגל מתח יחוס לחיישנים מעגל B
P0653	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	אות גבוה במעגל מתח יחוס לחיישנים מעגל B
P0654	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מעגל יציאת אות סל"ד מנוע
P0655	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי מעגל יציאת אות נורת חום מנוע
P0656	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל יציאת גובה דלק
P0657	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	נתק/קצר במעגל מתח אספקה למפעיל
P0658	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	אות נמוך במעגל מתח אספקה למפעיל
P0659	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	אות גבוה במעגל מתח אספקה למפעיל
P0660	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מעגל בקרת מפעיל ספת יניקה משתנה ( צד 1 ) נתק במעגל
P0661	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מעגל בקרת מפעיל ספת יניקה משתנה ( צד 1 ) אות נמוך
P0662	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מעגל בקרת מפעיל ספת יניקה משתנה ( צד 1 ) אות גבוה
P0663	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מעגל בקרת מפעיל ספת יניקה משתנה ( צד 2 ) נתק במעגל
P0664	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מעגל בקרת מפעיל ספת יניקה משתנה ( צד 2 ) אות נמוך
P0665	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מעגל בקרת מפעיל ספת יניקה משתנה ( צד 2 ) אות גבוה
P0666	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל חיישן טמפרטורה פנימית של מחשב מנוע/מחשב גיר
P0667	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל חיישן טמפרטורה פנימית של מחשב מנוע/מחשב גיר - טווח ביצועים
P0668	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל חיישן טמפרטורה פנימית של מחשב מנוע/מחשב גיר- אות נמוך
P0669	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל חיישן טמפרטורה פנימית של מחשב מנוע/מחשב גיר- אות גבוה
P0670	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל בקרה - מודול מצתי להט
P0671	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מצת להט – צילינדר 1
P0672	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מצת להט – צילינדר 2
P0673	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מצת להט – צילינדר 3
P0674	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מצת להט – צילינדר 4
P0675	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מצת להט – צילינדר 5
P0676	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מצת להט – צילינדר 6
P0677	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מצת להט – צילינדר 7
P0678	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מצת להט – צילינדר 8
P0679	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מצת להט – צילינדר 9
P0680	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מצת להט – צילינדר 10
P0681	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מצת להט – צילינדר 11
P0682	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מצת להט – צילינדר 12
P0683	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל תקשורת יחידת בקרת מצתי להט למחשב מנוע
P0684	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל תקשורת יחידת בקרת מצתי להט למחשב מנוע- טווח ביצועים
P0685	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	נתק במעגל מומסר הספקת מתח (+) של מחשב בקרת מנוע
P0686	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מומסר הספקת מתח (+) של מחשב בקרת מנוע אות נמוך
P0687	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל מומסר הספקת מתח (+) של מחשב בקרת מנוע אות גבוה
P0688	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	נתק במעגל חישת מומסר הספקת מתח (+) של מחשב מנוע
P0689	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל חישת מומסר הספקת מתח (+) של מחשב מנוע- אות נמוך
P0690	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	ליקוי במעגל חישת מומסר הספקת מתח (+) של מחשב מנוע- אות גבוה
P0691	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מאזור – 1 מעגל בקרה - אות נמוך
P0692	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מאזור – 1 מעגל בקרה - אות גבוה
P0693	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מאזור – 2 מעגל בקרה - אות נמוך
P0694	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מאזור – 2 מעגל בקרה - אות גבוה
P0695	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מאזור – 3 מעגל בקרה - אות נמוך
P0696	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מאזור – 3 מעגל בקרה - אות גבוה
P0697	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	נתק במעגל יחוס מתח לחיישנים – מעגל C
P0698	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	אות נמוך במעגל יחוס מתח לחיישנים - מעגל C
P0699	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	אות גבוה במעגל יחוס מתח לחיישנים -מעגל C
P0700	נמצאה תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר	מערכת בקרת מומסרה אוטומטית בקשה MIL
P0701	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	מערכת בקרת מומסרה אוטומטית –טווח ביצועים
P0702	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	מערכת בקרת מומסרה אוטומטית תקלה חשמלית
P0703	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מתג בלם –מעגל B
P0704	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל אות כניסה - מתג מצמד

תקלה במעגל מתג מצב גיר (אות כניסה PRNDL)	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0705
תקלה במעגל מתג מצב גיר (אות כניסה PRNDL) טווח ביצועים	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0706
תקלה במעגל מתג מצב גיר (אות כניסה PRNDL) אות נמוך	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0707
תקלה במעגל מתג מצב גיר (אות כניסה PRNDL) אות גבוה	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0708
תקלה במעגל מתג מצב גיר (אות כניסה PRNDL) תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0709
ליקוי במעגל חיישן טמפרטורת שמן ממסרה אוטומטית-מעגל A	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0710
ליקוי במעגל חיישן טמפרטורת שמן ממסרה אוטומטית-מעגל A - טווח ביצועים	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0711
מעגל חיישן טמפרטורת שמן ממסרה אוטומטית -אות נמוכה	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0712
מעגל חיישן טמפרטורת שמן ממסרה אוטומטית אות גבוה	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0713
ליקוי מעגל חיישן טמפרטורת שמן ממסרה אוטומטית לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0714
ליקוי במעגל חיישן מהירות טורבינה/ גל כניסה	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0715
ליקוי במעגל חיישן מהירות טורבינה/ גל כניסה –טווח ביצועים	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0716
ליקוי במעגל חיישן מהירות טורבינה/ גל כניסה –אות חסר	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0717
ליקוי במעגל חיישן מהירות טורבינה/ גל כניסה -תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0718
ליקוי מעגל מתג בלם B אות נמוך	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0719
ליקוי מעגל חיישן מהירות גל יציאה	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0720
ליקוי מעגל חיישן מהירות גל יציאה - טווח ביצועים	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0721
ליקוי מעגל חיישן מהירות גל יציאה -אין אות	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0722
ליקוי מעגל חיישן מהירות גל יציאה - תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0723
ליקוי מתג בלם B אות גבוה	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0724
ליקוי מעגל כניסה אות מהירות מנוע ( ד"סל	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0725
ליקוי מעגל כניסה אות מהירות מנוע ( - )ד"סל טווח ביצועים	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0726
ליקוי מעגל כניסה אות מהירות מנוע ( - )ד"סל אין אות	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0727
ליקוי מעגל כניסה אות מהירות מנוע ( - )ד"סל לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0728
יחס גיר לא נכון בהילוך 6	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0729
יחס גיר לא נכון	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0730
יחס גיר לא נכון בהילוך 1	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0731
יחס גיר לא נכון בהילוך 2	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0732
יחס גיר לא נכון בהילוך 3	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0733
יחס גיר לא נכון בהילוך 4	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0734
יחס גיר לא נכון בהילוך 5	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0735
יחס גיר לא נכון בהילוך רברס	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0736
ליקוי במעגל יציאת מהירות מנוע ממוחשב TCM	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0737
ליקוי במעגל יציאת מהירות מנוע ממוחשב TCM אות נמוך	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0738
ליקוי במעגל יציאת מהירות מנוע ממוחשב TCM אות גבוה	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0739
ליקוי במעגל מצמד ממיר מומנט-נתק	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0740
ליקוי במעגל מצמד ממיר מומנט-ביצועים או תקוע במצב OFF	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0741
ליקוי במעגל מצמד ממיר מומנט-ביצועים או תקוע במצב ON	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0742
ליקוי מעגל מצמד ממיר מומנט תקלה חשמלית	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0743
מעגל מצמד ממיר מומנט מעגל תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0744
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ A	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0745
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ A ביצועים או נתקע סגור	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0746
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ Aנתקע פתוח	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0747
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ Aתקלה חשמלית	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0748
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ A-תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0749
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים A	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0750
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים A ב - יצועים או נתקע במצב OFF	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0751
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים A - נתקע במצב ON	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0752
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים A תקלה חשמלית	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0753
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים A תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0754
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים B	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0755
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים B - ביצועים או נתקע במצב OFF	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0756
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים B - נתקע במצב ON	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0757

ליקוי סולנואיד העברת הילוכים B תקלה חשמלית	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0758
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים B תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0759
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים C	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0760
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים C - ביצועים או נתקע במצב OFF	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0761
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים C - נתקע במצב ON	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0762
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים C תקלה חשמלית	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0763
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים C תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0764
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים D	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0765
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים D - ביצועים או נתקע במצב OFF	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0766
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים D - נתקע במצב ON	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0767
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים D תקלה חשמלית	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0768
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים D תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0769
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים E	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0770
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים E - ביצועים או נתקע במצב OFF	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0771
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים E - נתקע במצב ON	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0772
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים E תקלה חשמלית	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0773
ליקוי סולנואיד העברת הילוכים E תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0774
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ B	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0775
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ B - ביצועים או נתקע במצב OFF	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0776
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ B נתקע במצב ON	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0777
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ B תקלה חשמלית	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0778
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ B תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0779
טעות בהעברת הילוכים	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0780
העברה הילוך ראשון- שני	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0781
העברה הילוך שני-שלישי	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0782
העברה הילוך שלישי- רביעי	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0783
העברה הילוך רביעי - חמישי	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0784
ליקוי בסולנואיד העברה /תזמון	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0785
ליקוי בסולנואיד העברה /תזמון - טווח ביצועים	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0786
ליקוי בסולנואיד העברה /תזמון-אות נמוך	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0787
ליקוי בסולנואיד העברה /תזמון-אות גבוה	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0788
ליקוי בסולנואיד העברה /תזמון-תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0789
ליקוי במעגל מתג ביצועים/נורמאלי	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0790
ליקוי מעגל חיישן מהירות / ציר משני - מעגל A	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0791
ליקוי מעגל חיישן מהירות / ציר משני - מעגל A - טווח ביצועים	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0792
ליקוי מעגל חיישן מהירות / ציר משני - מעגל A - אין אות	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0793
ליקוי מעגל חיישן מהירות / ציר משני - מעגל A-תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0794
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ C	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0795
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ C - ביצועים או נתקע במצב OFF	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0796
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ C נתקע במצב ON	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0797
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ C תקלה חשמלית	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0798
ליקוי סולנואיד בקרת לחץ C תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0799
ליקוי במערכת בקרת העברת כוח (נורת תקלות)	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0800
נתק/קצר במעגל בקרת מניעת הילוך אחורי	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0801
נתק/קצר במעגל בקשת נורת תקלות במערכת בקרת תיבת הילוכים	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0802
ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוכים 43922 ( דילוג על הילוך)	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0803
ליקוי במעגל בקרת נורת הילוכים 43922 ( דילוג על הילוך)	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0804
ליקוי מעגל חיישן מיקום מצמד	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0805
ליקוי מעגל חיישן מיקום מצמד - טווח ביצועים	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0806
ליקוי מעגל חיישן מיקום מצמד- אות נמוך	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0807
ליקוי מעגל חיישן מיקום מצמד- אות גבוה	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0808
ליקוי מעגל חיישן מיקום מצמד- תקלה לסירוגין	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0809
שיגאה במעגל חיישן מיקום מצמד	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	P0810

החלקת יתר של המצמד	P0811	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל כניסה הילוך אחורי	P0812	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל יציאה הילוך אחורי	P0813	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל תצוגת הילוכים אוטומטית	P0814	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג העלאת הילוכים	P0815	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג הורדת הילוך	P0816	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל ניתוק מתנע	P0817	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל כניסה של מתג ניתוק מערכת העברת הכוח	P0818	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי בתיאום בין מתג הילוכים מעלה- מטה וטווח תיבת הילוכים	P0819	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן מיקום ידית הילוכים X-Y	P0820	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן מיקום ידית הילוכים X	P0821	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן מיקום ידית הילוכים Y	P0822	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן מיקום ידית הילוכים X לסירוגין	P0823	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן מיקום ידית הילוכים Y לסירוגין	P0824	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במפסק משיכה / דחיפה ידית הילוכים (הילוך מקדים)	P0825	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג הילוך מעלה-מטה	P0826	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג הילוך מעלה-מטה, אות נמוך	P0827	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג הילוך מעלה-מטה,אות גבוה	P0828	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל דוושת מצמד, מעגל A	P0830	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל דוושת מצמד, מעגל A אות נמוך	P0831	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל דוושת מצמד, מעגל A אות גבוה	P0832	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל דוושת מצמד, מעגל B	P0833	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל דוושת מצמד, מעגל B אות נמוך	P0834	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל דוושת מצמד, מעגל B אות גבוה	P0835	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מפסק WD 4X44	P0836	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מפסק WD 4X44 טווח ביצועים	P0837	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מפסק WD 4X44 אות נמוך	P0838	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מפסק WD 4X44 אות גבוה	P0839	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל A	P0840	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל A טווח ביצועים	P0841	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל A אות נמוך	P0842	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל A אות גבוה	P0843	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל A לסירוגין	P0844	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל B	P0845	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל B טווח ביצועים	P0846	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל B אות נמוך	P0847	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל B אות גבוה	P0848	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חיישן לחץ שמן גיר אוטומט מעגל B ליקוי לסירוגין	P0849	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל כניסה של מתג סרק/חנייה	P0850	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל כניסה של מתג סרק/חנייה, אות נמוך	P0851	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל כניסה של מתג סרק/חנייה,אות גבוה	P0852	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל כניסת מתג נסיעה	P0853	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל כניסת מתג נסיעה אות נמוך	P0854	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל כניסת מתג נסיעה אות גבוה	P0855	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי באות כניסה של מערכת בקרת יציבות	P0856	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי אות כניסה של מערכת בקרת יציבות,טווח ביצועים	P0857	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי אות כניסה במערכת בקרת יציבות, אות נמוך	P0858	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי אות כניסה במערכת בקרת יציבות, אות גבוה	P0859	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל תקשורת מחשב גיר	P0860	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל תקשורת מחשב גיר,אות נמוך	P0861	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל תקשורת מחשב גיר א, ות גבוה	P0862	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל תקשורת מחשב תיבת הילוכים	P0863	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל תקשורת מחשב תיבת הילוכים,טווח ביצועים	P0864	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים



ליקוי בתקשורת מחשב תיבת הילוכים,אות נמוך	P0865	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי בתקשורת מחשב תיבת הילוכים,אות גבוה	P0866	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי בלחץ שמון תיבת הילוכים	P0867	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי בלחץ שמון תיבת הילוכים,אות נמוך	P0868	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי בלחץ שמון תיבת הילוכים,אות גבוה	P0869	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמון תיבת הילוכים C	P0870	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמון תיבת הילוכים C, טווח ביצועים	P0871	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמון תיבת הילוכים C,אות נמוך	P0872	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמון תיבת הילוכים C, אות גבוה	P0873	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמון תיבת הילוכים C, אות לא רציף	P0874	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמון תיבת הילוכים D	P0875	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמון תיבת הילוכים D, טווח ביצועים	P0876	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמון תיבת הילוכים D , אות נמוך	P0877	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמון תיבת הילוכים D , אות גבוה	P0878	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מתג/חיישן לחץ שמון תיבת הילוכים D , אות לא רציף	P0879	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במתח כניסה למחשב תיבת הילוכים	P0880	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי באות כניסה למחשב תיבת הילוכים,טווח ביצועים	P0881	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי באות כניסה למחשב תיבת הילוכים,אות נמוך	P0882	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי באות כניסה למחשב תיבת הילוכים,אות גבוה	P0883	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי באות כניסה למחשב תיבת הילוכים,אות לא רציף	P0884	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מומטר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,נתק/ קצר	P0885	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מומטר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,אות נמוך	P0886	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מומטר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,אות גבוה	P0887	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חישת מומטר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים	P0888	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חישת מומטר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,טווח ביצועים	P0889	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חישת מומטר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,אות נמוך	P0890	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חישת מומטר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,אות גבוה	P0891	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל חישת מומטר הספקת מתח למחשב תיבת הילוכים,אות לא רציף	P0892	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
מספר הילוכים משולבים בו זמנית	P0893	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
הילוכים מחליקים	P0894	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
זמן החלפת הילוך קצר מדי	P0895	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
זמן החלפת הילוך ארוך מדי	P0896	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
שמון תיבת הילוכים לא תקין,ישן	P0897	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל בקשת הדלקת נורת תקלות במערכת בקרת תיבת הילוכים,אות נמוך	P0898	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל בקשת הדלקת נורת תקלות במערכת בקרת תיבת הילוכים,אות גבוה	P0899	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מופעיל מצמד, נתק/ קצר	P0900	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מופעיל מצמד, טווח ביצועים	P0901	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מופעיל מצמד, אות נמוך	P0902	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מופעיל מצמד, אות גבוה	P0903	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מצב בחירת העברת הילוך	P0904	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מצב בחירת העברת הילוך, טווח ביצועים	P0905	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מצב בחירת העברת הילוך, אות נמוך	P0906	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מצב בחירת העברת הילוך, אות גבוה	P0907	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מצב בחירת העברת הילוך, אות לא רציף	P0908	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי בבקרת מצב בחירת העברת הילוך ,	P0909	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מופעיל בחירת העברת הילוך, קצר/ נתק	P0910	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מופעיל בחירת העברת הילוך, טווח ביצועים	P0911	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מופעיל בחירת העברת הילוך, אות נמוך	P0912	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מופעיל בחירת העברת הילוך, אות גבוה	P0913	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מצב ידית הילוכים	P0914	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מצב ידית הילוכים,טווח ביצועים	P0915	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מצב ידית הילוכים,אות נמוך	P0916	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים
ליקוי במעגל מצב ידית הילוכים,אות גבוה	P0917	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים

P0918	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מצב ידית הילוכים,אות לא רציף
P0919	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי בבקרת מצב ידית הילוכים,טעות
P0920	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים קדימה
P0921	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי בביצוע/טווח במעגל מפעיל העברת הילוכים קדימה
P0922	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים קדימה,אות נמוך
P0923	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים קדימה,אות גבוה
P0924	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים אחורה,נתק/קצר
P0925	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים אחורה,טווח ביצועים
P0926	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים אחורה,אות נמוך
P0927	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מפעיל העברת הילוכים אחורה,אות גבוה
P0928	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד נעילת ידית הילוכים,נתק/קצר
P0929	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד נעילת ידית הילוכים,טווח ביצועים
P0930	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד נעילת ידית הילוכים,אות נמוך
P0931	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד נעילת ידית הילוכים,אות גבוה
P0932	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל חישן לחץ הידראולי
P0933	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל חישן לחץ הידראולי,נתק/קצר
P0934	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל חישן לחץ הידראולי,אות נמוך
P0935	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל חישן לחץ הידראולי,אות גבוה
P0936	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל חישן לחץ הידראולי,אות לא רציף
P0937	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל חישן טמפרטורה שמן הידראולי
P0938	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל חישן טמפרטורה שמן הידראולי,טווח ביצועים
P0939	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל חישן טמפרטורה שמן הידראולי,אות נמוך
P0940	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל חישן טמפרטורה שמן הידראולי,אות גבוה
P0941	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל חישן טמפרטורה שמן הידראולי,אות לא רציף
P0942	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי ביחידת לחץ הידראולי
P0943	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי ביחידת לחץ הידראולית, זמן מחזור קצר מדי
P0944	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי ביחידת לחץ הידראולי,איבוד לחץ
P0945	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל ממסר משאבה הידראולית,נתק/קצר
P0946	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל ממסר משאבה הידראולית,טווח ביצועים
P0947	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל ממסר משאבה הידראולית,אות נמוך
P0948	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל ממסר משאבה הידראולית,אות גבוה
P0949	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במערכת העברת הילוכים אוטומטית, לימוד התאמות לא הושלם
P0950	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי בקרה במערכת העברת הילוכים אוטומטית
P0951	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי בקרה במערכת העברת הילוכים אוטומטית,טווח ביצועים
P0952	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי בקרה במערכת העברת הילוכים אוטומטית,אות נמוך
P0953	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי בקרה במערכת העברת הילוכים אוטומטית,אות גבוה
P0954	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי בקרה במערכת העברת הילוכים אוטומטית, לסירוגין
P0955	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מצב ידני של תיבה אוטומטית
P0956	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מצב ידני של תיבה אוטומטית,טווח ביצועים
P0957	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מצב ידני של תיבה אוטומטית,אות נמוך
P0958	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מצב ידני של תיבה אוטומטית,אות גבוה
P0959	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל מצב ידני של תיבה אוטומטית,לסירוגין
P0960	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ A נתק/קצר
P0961	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ A,טווח ביצועים
P0962	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ A,אות נמוך
P0963	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ A,אות גבוה
P0964	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ B,נתק/קצר
P0965	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ B,טווח ביצועים
P0966	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ B,אות נמוך
P0967	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ B,אות גבוה
P0968	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ C,קצר/נתק
P0969	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ C,טווח ביצועים
P0970	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ C,אות נמוך

P0971	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד בקרת לחץ C, אות גבוה
P0972	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך A, טווח ביצועים
P0973	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך A, אות נמוך
P0974	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך A, אות גבוה
P0975	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך B, טווח ביצועים
P0976	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך B, אות נמוך
P0977	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך B, אות גבוה
P0978	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך C, טווח ביצועים
P0979	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך C, אות נמוך
P0980	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך C, אות גבוה
P0981	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך D, טווח ביצועים
P0982	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך D, אות נמוך
P0983	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך D, אות גבוה
P0984	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך E, טווח ביצועים
P0985	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך E, אות נמוך
P0986	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד הילוך E, אות גבוה
P0987	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים E
P0988	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים E, טווח ביצועים
P0989	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים E, אות נמוך
P0990	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים E, אות גבוה
P0991	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים E, לסירוגין
P0992	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים F
P0993	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים F, טווח ביצועים
P0994	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים F, אות נמוך
P0995	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים F, אות גבוה
P0996	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי מתג/חיישן לחץ שמן תיבת הילוכים F, לסירוגין
P0997	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד החלפת הילוך F, טווח ביצועים
P0998	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד החלפת הילוך F, אות נמוך
P0999	נמצאה תקלה בתיבת ההילוכים	ליקוי במעגל בקרת סולנואיד החלפת הילוך F, אות גבוה

הקוד בנוי מ-5 תווים. התו הראשון (אות באנגלית), מציין את האזור העיקרי ברכב בו קיימת התקלה. כאשר מרבית התקלות קשורות לתו P.

אות	אזור ברכב (אנגלית)	אזור ברכב (עברית)
B	Body	גוף הרכב
C	Chasis	שלדה
P	Powertrain	מערכת העברת כח
U	Network	רשתות

התו השני (ספרה) מציין אם מדובר בסוג תקלה כללית עבור כל היצרנים (הספרה 0) או אם מדובר ביצרן ספציפי.

הספרה בתו השלישי תציין את סוג המערכת הכללית בה התרחשה התקלה.

ספרה (תו שלישי משמאל)	מערכת או תת מערכת בה התרחשה התקלה
0	מערכת ניהול אוויר דלק מנוע ומנגנון בקרת פליטת מזהמים
1	מערכת ניהול אוויר דלק מנוע
2	מערכת הזרקת דלק במנוע
3	תקלה במערכת ההצתה במנוע
4	תקלה במערכת הפליטה או מניעת זיהום אוויר
5	תקלה במערכת מדידת מהירות הרכב
6	תקלה בתפקוד מחשב המנוע או הגיר
7	תקלה בתיבת ההילוכים
8	תקלה בתיבת ההילוכים ובמערכת העברת הכוח (ללא יחידת בקרה)
9	תקלה בתיבת ההילוכים

הספרות הבאות (התווים האחרונים – 1-5) מציגות את החלק הספציפי אשר גרם לתקלה.